

Alutec Silverclad



SER UT SOM METALL

ÖVERLÄGSET KORROSIONSSÄKERT

MINSKAR VOLYMEN

80% SNABBARE INSTALLATION

Perfekt material för isoleringsytbeklädnad

Utvecklingen inom beläggningsmaterial för isoleringsindustrin går ständigt framåt. I en värld präglad av variation och förändring söker branschen ständigt nya produkter och lösningar som möter både industriella och kommersiella krav. Alutec Silverclad är svaret – ett material som kombinerar korrosionsbeständighet, hög utstrålningsfaktor och enkel installation.

Tre lager – en unik kombination

Alutec Silverclad består av tre lager: PVC, aluminium, och ett UV-tåligt ytskikt. Denna kombination ger slutprodukten en rad utmärkta egenskaper:

- Motståndskraft mot korrosion
- Hög utstrålningsfaktor
- Effektiv fuktspärr
- Formminne
- Enkel installation

Korrosion – eliminerad för gott

Alutec Silverclad är utvecklad för att ersätta flera typer av metallbeklädnad, både inomhus och utomhus – särskilt där kraven på korrosionsskydd är höga. PVC-lagret eliminerar galvanisk och frätande korrosion, problem som ofta uppstår vid metallinbäddning.

UV-beständig över tid

Alutec Silverclad har UV-testats motsvarande 15 000 timmars solljus – ungefär 15 års utomhusmiljö vid en solbestrålning på 100 kLangley/år.

Snabb och enkel installation

En av de största fördelarna med Alutec Silverclad är installationstiden – upp till 80 % snabbare än traditionell metallbeklädnad.



Formminne som håller ytan snygg

Till skillnad från metallbeklädnad, som får permanenta intryckningar vid stötar, har Alutec Silverclad ett unikt mekaniskt "minne" och återgår till sin ursprungliga form när trycket släpper. Den höga draghållfastheten gör att ytan behåller ett välvårdat utseende över tid.

Användningsområden för Alutec Silverclad

Alutec Silverclad kan användas som isoleringsbeklädnad i många olika sammanhang inom VVS, industri, raffinaderier och gasanläggningar m.m.

Brett sortiment



Fördelar med Alutec Silverclad jämfört med aluminium:

Alutec Silverclad

- Kräver kortare utbildning för montören
- Upp till 80 % snabbare installation
- Låg vikt (ca 0,512 kg/m² för S350)
- Säker hantering – inga vassa kanter
- Enkel att skära till
- Inga el- eller tryckluftsverktyg behövs
- Lätt att lyfta och bära
- Kan skäras till direkt på plats, vilket minimerar spill
- Ingen borrarning krävs – hål för nitar och skruvar görs med ett enkelt handverktyg

Aluminium

- Kräver utbildad arbetskraft
- Långsammare installation
- Högre vikt (ca 3,9 kg/m² vid 0,5 mm tjocklek)
- Vassa kanter – säkerhetshandskar är ett måste
- Kräver plåtsax och nibblingsmaskin
- Förborrning med bormaskin nödvändig
- Tungt och svårhanterligt
- Måste förskäras i verkstad innan leverans till arbetsplatsen



HUVUDKONTOR

BEVEGO

Box 168 · 441 24 Alingsås
Besöksadress: Malmgatan 8

Tel: 0322-67 14 00

E-post: info@bevego.se
www.bevego.se

- HUVUDKONTOR
- DISTRIBUTION/HÄMTLAGER
- TILLVERKNING



FÖRSÄLJNING, LAGER OCH DISTRIBUTION

BORÅS

Sandlidsgatan 1N
504 62 Borås
Tel 033-22 53 70
info.boras@bevego.se

KARLSTAD

Brisgatan 9
652 21 Karlstad
Tel 054-85 44 65
info.karlstad@bevego.se

SÖDERTÄLJE

Åkerivägen 20
152 42 Södertälje
Tel 08-554 425 60
info.sodertalje@bevego.se

ESKILSTUNA

Bredängsgatan 57
633 46 Eskilstuna
Tel 016-10 02 90
info.eskilstuna@bevego.se

KRISTIANSTAD

Rörvägen 17-19
291 59 Kristianstad
Tel 044-28 16 60
info.kristianstad@bevego.se

TROLLHÄTTAN

Kardanvägen 68
461 38 Trollhättan
Tel 0520-48 04 00
info.trollhattan@bevego.se

FALUN

Västermalmsvägen 1
791 77 Falun
Tel 023-70 50 30
info.falun@bevego.se

LINKÖPING

Attorpsgatan 8B
582 73 Linköping
Tel 013-35 99 80
info.linkoping@bevego.se

UMEÅ

Industrivägen 6
901 30 Umeå
Tel 090-12 54 44
info.umea@bevego.se

GÄVLE

Johannesbergsvägen 17
803 09 Gävle
Tel 026-14 77 50
info.gavle@bevego.se

LULEÅ

Torpslingen 9
973 47 Luleå
Tel 0920-23 78 70
info.lulea@bevego.se

UPPSALA

Kastgatan 4
754 54 Uppsala
Tel 018-60 66 40
info.upsala@bevego.se

BÄCKEBOL

Importgatan 37
422 46 Hisings Backa
Tel 031 390 05 00
info.backebol@bevego.se

LUND

Skiffervägen 70
224 78 Lund
Tel 046-10 26 30
info.lund@bevego.se

VISBY

Hyvelgatan 10
621 41 Visby
Tel 0498-40 48 40
info.visby@bevego.se

GÖTEBORG

MÖLNDAL

Kryptongatan 24
43 153 Mölndal
Tel 031-67 46 50
info.molndal@bevego.se

MALMÖ

Risxegatan 3
213 76 Malmö
Tel 040-21 41 10
info.malmo@bevego.se

VÄSTERÅS

Dornhamngatan 2
721 33 Västerås
Tel 021-10 24 90
info.vasteras@bevego.se

HALMSTAD

Frennarpsvägen 12A
302 44 Halmstad
Tel 035-15 09 60
info.halmstad@bevego.se

NORRKÖPING

Importgatan 32
602 28 Norrköping
Tel 011-21 10 40
info.norrkoping@bevego.se

VÄXJÖ

Sjöödevägen 16
352 46 Växjö
Tel 0470-72 94 55
info.vaxjo@bevego.se

HELSINGBORG

Basaltgatan 5
254 68 Helsingborg
Tel 042-22 85 88
info.helsingborg@bevego.se

SKELLEFTEÅ

Maskinvägen 20
931 37 Skellefteå
Tel 0910-71 50 30
info.skelleftea@bevego.se

ÖREBRO

Nastagatan 12 A
702 27 Örebro
Tel 019-27 85 70
info.orebro@bevego.se

JÄRNFORSEN

Industrivägen 33
577 76 Järnforsen
Tel 0495-177 70
info.jarnforsen@bevego.se

BROMMA

Bryggerivägen 5
168 67 Bromma
Tel 08-564 352 00
info.bromma@bevego.se

ÖSTERSUND

Vallvägen 1
831 48 Östersund
Tel 063-10 87 50
info.ostersund@bevego.se

JÖNKÖPING

Bultvägen 2
553 02 Jönköping
Tel 036-30 20 70
info.jonkoping@bevego.se

STOCKHOLM

ÄLVSJÖ

Konsumentvägen 17
125 30 Älvsjö
Tel 08-447 15 00
info.alvsjo@bevego.se

KALMAR

Rigavägen 4
393 56 Kalmar
Tel 0480-44 28 30
info.kalmar@bevego.se

SUNDSVALL

Mejselvägen 6
853 50 Sundsvall
Tel 060-16 95 70
info.sundsvall@bevego.se

TILLVERKNING

VENTCENTER BÄCKEBOL

Importgatan 37, port D
422 46 Hisings Backa
Tel 031 390 05 70
info.backebol.vc@bevego.se

VENTCENTER MÖLNDAL

Kryptongatan 24
43 153 Mölndal
Tel 031-67 46 50
info.molndal.vc@bevego.se

VENTCENTER LULEÅ

Torpslingen 9
973 47 Luleå
Tel 0920-23 78 70
info.lulea.vc@bevego.se

STEEL SERVICE CENTER/ CENTRALLAGER LANDVETTER

Västra Björredsvägen 6
438 93 Landvetter
Tel 031-767 91 00
info.landvetter@bevego.se

VENTCENTER MALMÖ

Risxegatan 3
213 76 Malmö
Tel 040-37 04 10
info.malmo.vc@bevego.se

VENTCENTER JÄRNA

Fläktvägen 4
153 35 Järna
Tel 08-551 700 10
info.jarna.vc@bevego.se

VENTCENTER ÄLVSJÖ

Konsumentvägen 17
125 30 Älvsjö
Tel 08-447 15 00
info.alvsjo.vc@bevego.se