



Setting the values, quick reference guide  
Arvojen asettelu, pikaopas  
Inställning av värden, snabbreferensguide







Wiring  
Kytkenntä  
Koppling

1	2	3	4
Air flow unit selection Ilmavirtayksikön valinta Luftflödesenhetsinställning	Vmax value setup Vmax asettelu Vmax inställning	Vmin value setup Vmin asettelu Vmin inställning	Input signal range setup Ohjausviestialueen asettelu Insignalområdeinställning




1	2	3	4
24 VAC $\perp$ 24 VDC -	24 VAC $\sim$ 24 VDC +	0...10 V 2...10 V	0...10 V 2...10 V
Operating voltage Käyttöjännite Driftspanning	Control signal Ohjausviesti strysignal	Feedback signal Takaisinkytentäviesti Återkopplingssignal	






EMSS, EMSD / EHSS, EHSD



Diam.	EMSS, EMSD		EHSS, EHSD	
	Vnom (l/s)	k	Vnom (l/s)	k
100	62	4,2	89	5,6
125	92	6,0	178	11
160	145	10	319	20
200	246	16	511	32
250	380	25	817	52
315	636	40	1217	77
400	998	64	1913	121
500	1599	99	2909	184
630	2365	165	4348	275

With other types of flow disturbance sufficient safety distances should be used.  
Muissa mahdollisissa häiriölähteissä käytettävä riittävä suojaetäisyttä.  
Vid andra typer av luftflödensstörningar tillräckligt skyddavstånd måste användas.

EMAS, EMAE / EHAS, EHAE




Diam.	EMAS, EMAE		EHAS, EHAE	
	Vnom (l/s)	k	Vnom (l/s)	k
100	62	4,2	89	5,6
125	92	6,0	178	11
160	145	10	319	20
200	246	16	511	32
250	380	25	817	52
315	636	40	1217	77
400	998	64	1913	121

EMSS, EMSD, EMAS, EMAE,  
EHSS, EHSD, EHAs, EHAe

+

FläktWoods  
227VM



Installation and adjustment  
Asennus- ja säätöohje  
Montage och inställning