



## Praktiska tips för rörmärkning med Flo-Code märkband

För att få en snygg och därmed tydlig märkning i din anläggning.

### 1. Bra att ha med sig

- Tumstock
- Penna (blyerts)
- Sax
- Brytkniv
- Rengöring (borste, trasor, rengöringsspray)

### 2. Överblick över platsen

Kan man dra en tänkt linje för montage på vertikala rör så att märkbanden hamnar på samma höjd? Använd en tumstock och markera denna höjd i förväg.

Vid märkning av rörstråk, gör samma sak i förväg så att märkbanden hamnar rakt.

### 3. Rengöring

Är röret smutsigt eller oljigt? Gör rent i förväg annars fastnar ju inte märkbandet. Använd borste, trasor eller någon lämplig rengöringsspray.

### 4. Montera märkbanden rakt

Flo-Code märkband bör monteras runt om röret med överlapp på ca 3-4 cm.

- Ett tips är att klippa av lämplig längd först, och dra det runt märkstället utan att ta bort skyddspapperet först. Håll det spänt runt om röret och markera längs kant med penna. Följ sedan penndraget när du monterar tejpens så är det mycket lättare att få det rakt.
- Är det trångt mellan rören och man inte vill dra av skyddspapperet från hela märkbandet på en gång, är ett tips att klippa av endast ca 5 cm av skyddspapperet först och fästa märkbandet i en ände. Sedan drar man successivt bort skyddspapperet under märkbanden, som gnuggas fast på röret.
- Om den överlappande tejpänden hamnar snett: jämna till kanterna med en brytkniv.

### 5. Förstärk häftförmågan vid behov

Om märkbandet även efter rengöring inte fastnar ordentligt kan man använda ett extra lim på sprayflaska, t ex 3M Scotch-Weld 76 eller liknande. OBS Tänk då på att vänta minst 30 sek innan montage så att spraylimmets lösningsmedel hunnit avdunsta!

### 6. Städa efteråt

Plocka undan skyddspapperen efteråt. De är silikonbelagda (viktigt att veta vid arbete i lackeringsverkstäder).

Vad gäller anvisningar om hur och var man ska märka se SS741:2013.

Länk: <http://www.collinder.se/rormarkning/rormarkning-standard-ss7412013.html>

Lycka till! Björn Collinder 2015-08-27