

Montering av nätmattor

Arbetsanvisning

Nätmattor kapas i längder som motsvarar den färdiga isoleringens omkrets. Skarvarna kramlas eller sys ihop med förzinkad ståltråd. Stygnlängden, eller avståndet mellan kramlorna, ska vara 50-100 mm.

På vertikala rör bör isoleringen avlastas vid var tredje till femte mantelskarv. Annars blir belastningen för

stor på de nedersta mattorna så att dessa trycks samman. Avlastning gör du med hjälp av stift och låsbrickor, genom att utnyttja eventuella flänsar, eller genom att fästa trådnätet i upphängningsanordningar eller byggnadsdelar.

Läs mer i "Montering av utvärdig brandisolering".

