

## FÄSTPLÅT FÖR FASADSTEGE

### Montage av Fasadstege med fästplåt på fasader av stålplåt min 0,4 mm.

Montera konsolen på fästplåten med 1st vagnsbult A2 M10 x 32 mm med mutter och bricka.  
Skruva fästplåten mot fasaden med 6st gängpressande skruv med tätningsbricka A2 18 x 6 mm.  
Skruvarna skall fördelas jämnt över fästplåten.

### Montage av Fasadstege med fästplåt på fasader av trä

Montera konsolen på fästplåten med 1st vagnsbult A2 M10 x 32 mm med mutter och bricka.  
Skruva fästplåten mot fasaden med 6st skruv med A2 35 x 5 mm.  
Skruvarna skall fördelas jämnt över fästplåten.

Montage av fasadstege enligt monteringsanvisning **M-074**.

