

Upphångningsavstånd för grova rör

För grövre rördimensioner, Ø 89 mm och uppåt, kan belastningen på distansrörskålen bli för stor. Vi föreslår därför upphångningsavstånden nedan för grövre rördimensioner.

Rörytterdiameter mm	Förlag på max upp- hångningsavstånd, m
89	2,5
108	2,0
114	2,0
140	1,5



- Rengör röret innan installationen påbörjas.
- Placera sedan röret i upphångningssvepet.



- Placera PAROC HVAC Thermal Support på röret vid sidan om svepet
- Ta bort skyddspappret från tejpens och förslut distansrörskålen
- Försäkra dig om att ändarna möts korrekt innan du försluter tejpens, detta för minimera glapp



- Skjut in PAROC HVAC Thermal Support i svepet
- Placera svepet i mitten av distansrörskålen för att fördela vikten jämt
- Skruva ihop svepet runt distansrörskålen



- När PAROC Hvac Thermal Support sitter fast kan du fortsätta installationen med PAROC rörskålar, t ex PAROC Hvac Section AluCoat T eller PAROC Hvac Combi AluCoat T.
- Tejpa skarvarna med PAROC Alucoat tejp, minst ett varv runt skarven. Se till att det är minst 20 mm tejp på båda sidorna om skarven
- Använd en skrapa för att se till att skarven är försluten

Vid övergångar till t ex schakt där en ökad vikt på installationen kan förekomma bör inte PAROC Hvac Thermal Support användas.