



- | | |
|---------|--|
| 1 | Uteluft |
| 2 | Tilluft |
| 3 | Frånluft |
| 4 | Avluft |
| SAF | Tilluftsfläkt |
| EAF | Frånluftsfläkt |
| FILTER | Tilluft/Frånluft filter |
| RHS/EAT | Givare relativ fuktighet /Givare frånluftstemperatur |
| PHE | Motströmsvärmexväxlare |
| SAT | Tilluftstemperaturgivare |
| OAT | Utelufttemperaturgivare |
| DB | Bypass-spjäll |