

PDSAM V.4

Samlings- och fördelningslåda



Gedigen låda med hög kvalitet

MONTERAS PÅ VINDSBJÄLKLÄG

Samlingslåda avsedd att monteras på vindsbjälklag för att samla in luft från en eller flera stigarkanaler samt som fördelningslåda mellan flera anslutande kanaler. Lådan har en tilltalande design utan yttre förskruvningar och vas-



sa kanter som gör att den kan placeras synligt vid behov.

ÖPPNINGSBARA GÅNGJÄRN

Lådan är försedd med öppningsbara gångjärn som gör att locket kan öppnas åt 2 håll samt helt demonteras. Gångjärnen kan förses med nyckellås, som standard går lådan låsa med en insexnyckel.

TILLVERKAD AV VARMFÖRZINKRAD STÅLPLÅT

Lådan är tillverkad av varmförzinkad stålplåt, andra utföranden av material görs på förfrågan. Lådans botten kan fås i olika utföranden. Som standard är den helt öppen i botten med uppvikt sarg på utsidan. Lådans dimensioner är invändiga. Isoleringen i lådan kan fås i olika utföranden, som standard görs den med ett ljuddämpande och brandisolerande material typ Cleantec G100. Brandisoleringen enligt EI30.



BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Lådan kan levereras förmonterad med Hagabs alternativt Bevent Raschs backströmningsskydd. Lådan är då försedd med nippelanslutning på undersidan för anslutning av stigare.

ENKEL RENGÖRING

Tack vare lådans utformning och möjlighet att demontera hela locket är det enkelt att inspektera och rengöra backströmningsskydden.

DIMENSIONER

Lådan kan måttbeställas. Vid större dimensioner kan utförandet ändras av praktiska orsaker för tillverkningen. Funktionen kommer dock att förbli densamma.

STANDARDMÅTT

Höjd: 500 mm





Längd: 400, 600, 1000, 1200 mm

Bredd: 300, 400, 600 mm

ÖVRIGT


Normal leveranstid är 10-15 arbetsdagar efter klarlagd order. Ritning skall göras för placering av stosar för att undvika missförstånd.

RITA IN PLACERING PÅ STOSAR I NEDAN VYER
ANGE MÅTT PÅ RITNING I MM
Stosar centreras på angiven yta om ej annat anges.



ISOLERING

Isolering som std.	Cleantec G100
Ange isolering om ej std	



	Ja	Nej
Låsbar med nyckel?		
Öppen botten?		

Markera med ett kryss i avsedd ruta för önskad standardstorlek


PDSAM DIMENSIONER

a	b	300	400	600
400				
600				
1000				
1200				

Ange mått vid specialbeställning i nedan tabell, se ritning för mått

PDSAM SPECIAL

Dimension	mm
a	
b	
h	



Ange dimmension på anslutning

Stotabell	Bstr.skydd
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

OBS!
 Alla mått anges i mm.
 Längd och breddmått (a & b) anges invändigt låda.
 h mått är som standard 500mm

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		ANGULARS = 4°
DRAWN	NAME	SIGNATURE
CHECKED	John Sahlqvist	DATE
APPROVED		2018-03-23
SURFACE FINISH		
DO NOT SCALE DRAWING		
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS		
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL	FINISH

Beställare	
Kontakt info.	
Godsintäcke	
Lav. Adr.	
TITLE	
PROFIDUCT SAMLINGS- FÖRDELNINGSLÅDA	
SIZE	DWG NO.
A3	PDSAM
SCALE	SHEET
1:10	1 of 1
	REV
	V4

HUVUDKONTOR

BEVEGO

AO-chef: Kasper Ståhlgren
 Produktansvarig: Daniel Franzén
 Box 168 · 441 24 Alingsås

Daniel Franzén Produktansvarig
 Märten Söderback K.A.M. Ventilation
 Erik Grune K.A.M. Rektangulärt

Besök: Malmgatan 8
 Tel: 0322-67 14 00
 Fax: 0322-63 91 88
 E-post: kasper.stahlgren@bevego.se

daniel.franzen@bevego.se
 marten.soderback@bevego.se
 erik.grune@bevego.se

- HUVUDKONTOR
- DISTRIBUTION/HÄMTLAGER
- TILLVERKNING



FÖRSÄLJNING, LAGER, DISTRIBUTION OCH TILLVERKNING

BORÅS

John-Olof Nilsson
 Rosendalsgatan 12
 504 52 Borås
 Tel 033-22 53 70
 Fax 033-12 67 08
 johnlof.nilsson@bevego.se

ESKILSTUNA

Manuela Chorell
 Bredångsgatan 57
 633 46 Eskilstuna
 Tel 016-10 02 90
 Fax 016-12 08 65
 Manuela.chorell@bevego.se

FALUN

Cecilia Hedin
 Västermalmsvägen 1
 791 77 Falun
 Tel 023-70 50 30
 Fax 023-65 105
 Cecilia.hedin@bevego.se

GÖTEBORG

Basem kurdali
 Gullbergs Strandgata 34 D
 411 04 Göteborg
 Tel 031-63 12 80
 Fax 031-65 75 69
 Basem.kurdali@bevego.se

HISINGS BACKA*

Jan Bundsen
 Importgatan 14
 422 46 Hisings Backa
 Tel 031-742 30 00
 Fax 031-742 30 20
 jan.bundsen@bevego.se

HÖGSBO*

Robert Jensen
 August Barks Gata 2
 421 32 Västra Frölunda
 Tel.: 031-17 07 50
 Fax:031-45 11 49
 robert.jensen@bevego.se

MÖLNDAL

Erik Engberg
 Kryptongatan 24
 43 153 Mölndal
 Tel 031-67 46 50
 Fax 031-67 46 59
 erik.engberg@bevego.se

GÄVLE

Kim Fröjd Arvidsson
 Strömsbrovägen 23
 803 09 Gävle
 Tel 026-14 77 50
 Fax 026-14 77 59
 kim.froj@bevego.se

HALMSTAD

Peter Karlsson
 Frennarpsvägen 12A
 302 44 Halmstad
 Tel 035-15 09 60
 Fax 035-15 09 69
 peter.karlsson@bevego.se

HELSINGBORG

Peter Bengtsson
 Basaltgatan 5
 254 68 Helsingborg
 Tel 042-22 85 88
 Fax 042-22 64 90
 peter.bengtsson@bevego.se

JÄRNFORSÉN

Petter Dellemyr
 Industrivägen 33
 570 81 Järnforsén
 Tel 0495-177 70
 Fax 0495-500 79
 petter.dellemyr@bevego.se

JÖNKÖPING

Jakob Thorén
 Bultvägen 2
 553 02 Jönköping
 Tel 036-30 20 70
 Fax 036-30 22 10
 jakob.thoren@bevego.se

KALMAR

Roger Rönnlund
 Rigavägen 4
 393 56 Kalmar
 Tel 0480-44 28 30
 Fax 0480-44 28 31
 roger.ronnlund@bevego.se

KARLSTAD

Fredrik Fernström
 Brigatan 9
 652 21 Karlstad
 Tel 054-85 44 65
 Fax 054-85 49 17
 fredrik.fernstrom@bevego.se

KRISTIANSTAD

Ted Magnusson
 Rörvägen 17-19
 291 59 Kristianstad
 Tel 044-28 16 60
 Fax 044-28 16 61
 ted.magnusson@bevego.se

KUNGÄLV

Marie Köhlberg
 Maskingatan 3
 442 40 Kungälv
 Tel 0303-581 30
 Fax 0303-581 32
 marie.kohlberg@bevego.se

LINKÖPING

Elin Wallström
 Attorpsgatan 8B
 582 73 Linköping
 Tel 013-35 99 80
 Fax 013-31 52 20
 elin.wallstrom@bevego.se

LULEÅ

Stefan Nilsson
 Torpslingan 9
 973 47 Luleå
 Tel 0920-23 78 70
 Fax 0920-23 78 71
 stefan.nilsson@bevego.se

LUND

Teddy Nyberg
 Gustavshemsvägen 7
 227 64 Lund
 Tel 046-13 41 35
 Fax 046-13 36 90
 teddy.nyberg@bevego.se

MALMÖ

Anders Bäckström
 Risxegatan 3
 213 76 Malmö
 Tel 040-21 41 10
 Fax 040-21 41 77
 anders.backstrom@bevego.se

NORRKÖPING

Patrik Håkansson
 Importgatan 32
 602 28 Norrköping
 Tel 011-21 10 40
 Fax 011-21 10 49
 patrik.hakansson@bevego.se

SKELLEFTEÅ

Mattias Vilppunen
 Maskinvägen 20
 931 37 Skellefteå
 Tel 0910-71 50 30
 Fax 0910-71 50 39
 mattias.vilppunen@bevego.se

SUNDSVALL

Joakim Ersson
 Mejselvägen 6
 853 50 Sundsvall
 Tel 060-17 76 80
 Fax 060-17 76 86
 joakim.ersson@bevego.se

SÖDERTÄLJE

Daniel Segemark
 Åkerivägen 20
 152 42 Södertälje
 Tel 08-554 425 60
 Fax 08-554 425 61
 daniel.segemark@bevego.se

BROMMA

Niclas Öhman
 Voltavägen 9-11
 168 69 Bromma
 Tel 08-564 352 00
 Fax 08-564 352 29
 niclas.ohman@bevego.se

ROTEBRO

Maria Zäll Alshammar
 Kung Hans väg 6
 192 68 Sollentuna
 Tel 08-440 14 40
 Fax 08-626 20 42
 maria.zall.alshammar@bevego.se

ÄLVSJÖ

Tomas Lindstrand
 Konsumentvägen 17
 125 30 Älvsjö
 Tel 08-447 15 00
 Fax 08-447 15 39
 tomas.lindstrand@bevego.se

TROLLHÄTTAN

Åsa Skoglund
 Kardanvägen 68
 461 38 Trollhättan
 Tel 0520-48 04 00
 Fax 0520-48 02 95
 asa.skoglund@bevego.se

UMEÅ

Magnus Abrahamsson
 Industrivägen 6
 901 30 Umeå
 Tel 090-12 54 44
 Fax 090-12 22 15
 magnus.abrahamsson@bevego.se

UPPSALA

Camilla Jennlinger
 Kungsängsvägen 16
 753 23 Uppsala
 Tel 018-60 66 40
 Fax 018-60 66 49
 camilla.jennlinger@bevego.se

VISBY

Conny Höglund
 Hyvelgatan 10
 621 41 Visby
 Tel 0498-40 48 40
 Fax 0498-40 48 49
 conny.hoglund@bevego.se

VÄSTERÅS

Christofer Ek
 Dornhamngatan 2
 721 33 Västerås
 Tel 021-10 24 90
 Fax 021-35 27 26
 christofer.ek@bevego.se

VÄXJÖ

Kristoffer Askander
 Sjöddevägen 16
 352 46 Växjö
 Tel 0470-72 94 55
 Fax 0470-72 98 60
 kristoffer.askander@bevego.se

ÖREBRO

Mikael Sundström
 Nastagatan 12 A
 702 27 Örebro
 Tel 019-27 85 70
 Fax 019-27 89 70
 mikael.sundstrom@bevego.se

ÖSTERSUND

Mathias Åberg
 Vallvägen 1
 831 48 Östersund
 Tel 063-10 87 50
 Fax 063-10 72 19
 mathias.berg@bevego.se

*säjer ej ventilation

TILLVERKNING OCH SERVICE CENTER

VENTCENTER

Daniel Karlsson
 Mekanikervägen 5
 564 34 Bankeryd
 Tel 036-30 75 76
 Fax 036-30 75 77
 info.bankeryd.vc@bevego.se

STEEL SERVICE CENTER

Erik Börjesson
 Importgatan 14
 422 46 Hisingsbacka
 Tel 031-742 30 00
 Fax 031-742 30 20
 info.hisingsbacka.ssc@bevego.se

VENTCENTER

Stefan Petersson
 Flåktvägen 4
 153 35 Järna
 Tel 08-551 700 10
 Fax 08-551 700 45
 info.jarna.vc@bevego.se

VENTCENTER

Marie Köhlberg
 Maskingatan 3
 442 40 Kungälv
 Tel 0303-581 30
 Fax 0303-581 32
 info.kungalv.vc@bevego.se

VENTCENTER EXPRESS

Thomas Argus
 Kryptongatan 24
 43 153 Mölndal
 Tel 031-67 46 50
 Fax 031-67 46 59
 info.molndal.vc@bevego.se